

# Triggi-Einkaufswagenauslöser

- Einkaufswagenauslöser aus silberfarbenen Edelstahl mit einem Epoxidharzüberzug (Doming)
- Immer am Schlüsselbund, kein langes Suchen nach dem Einkaufswagenchip.

## Funktionsweise:

1. Einkaufswagenauslöser einführen
2. Einkaufswagen von der Kette lösen
3. Einkaufswagenauslöser wieder herausziehen
4. Schlüsselbund wieder in die Tasche stecken

- Materialstärke: 0,8 mm
- Material: Edelstahl
- Maße: ca. 25 x 66 mm

